



CAP-Tracker

Fahrrad GPS-Tracker

- ✓ GPS-Tracking
- ✓ Diebstahlsicherung
- ✓ Sofort-Alarmierung
- ✓ Mit Aktivierungsschlüssel



Allgemeine Hinweise

Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch oder von Ihrem Fachhändler beschrieben.

Voraussetzung für die Ortung ist ein anliegendes GPS-Signal, welches im Freien generell verfügbar ist. In Gebäuden, unter Brücken oder in dicht bebauten Umgebungen ist der GPS-Empfang und somit die Ortung nur eingeschränkt bzw. nicht möglich.

Produktbeschreibung



Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

Zur Verwendung des GPS-Trackers muss eine aktive SIM-Karte mit ausreichendem Guthaben eingelegt werden. Vor dem Einlegen der SIM-Karte ist der PIN bzw. die PIN-Nutzung zu deaktivieren. Legen Sie die SIM-Karte dazu in ein Mobiltelefon ein und entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. schalten Sie die PIN-Nutzung ab.

Öffnen Sie den GPS-Tracker durch Lösen der Mutter am unteren Rand. Drehen Sie den unteren Teil des GPS-Trackers zur Seite und ziehen Sie ihn vorsichtig heraus, bis Sie den SIM-Karten-Einschub erreichen.



Legen Sie die SIM-Karte wie abgebildet in den Einschub und schieben Sie den unteren Teil des GPS-Trackers wieder ein Stückweit in das Gehäuse. Legen Sie den Akku ein (Minus zur SIM-Karte, Plus zum unteren Ende) und schieben Sie den Akku mit in das Gehäuse ein. Drehen Sie das untere Ende, bis es wieder einrastet und drehen Sie die Mutter fest.

Aufladen des Akkus

Der Akku muss stets ausreichend geladen sein, um die Funktion des GPS-Trackers sicherzustellen. Zum Aufladen öffnen Sie die Schutzabdeckung an der Seite des Gerätes und schließen das mitgelieferte USB-Kabel und daran das Steckernetzteil an. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und der Aufladevorgang beginnt umgehend.



Alternativ können Sie die Akkus mit dem mitgelieferten Ladegerät aufladen.

Installation des GPS-Trackers

Legen Sie das vorbereitete Gehäuse und die beigelegte Langschraube nebeneinander auf gleiche Höhe. Drehen Sie die Mutter an der Langschraube auf dieselbe Höhe wie die am GPS-Tracker.



Entfernen Sie die Abdeckung der Lenkerstange Ihres Fahrrads, am besten mit Hilfe eines Inbusschlüssels. Schrauben Sie an deren Stelle die eingestellte Langschraube in das Gewinde im Lenker.

Nutzen Sie einen Gummihammer um die Langschraube so in den Lenker zu schlagen, dass die Vorrichtung mit dem Gewinde im Lenker nach unten geschoben wird.



Somit ist Platz für den GPS-Tracker geschaffen, welcher anschließend – nachdem die Langschraube wieder herausgedreht wurde – eingesetzt und mittels Inbusschlüssel festgeschraubt werden kann.

Aktivieren und Deaktivieren des GPS-Trackers

Um den GPS-Tracker zu aktivieren halten Sie den Aktivierungsschlüssel 3 Sekunden an die Oberseite des GPS-Trackers, bis die grüne LED schnell blinkt. Ist der GPS-Tracker aktiv, übermittelt er bei Erschütterung bzw. Bewegung seine Positionen an das Ortungsportal „Trackerbox“. Hier können Sie die Bewegungen des Trackers nachvollziehen und Alarmierungen einrichten.

Um den GPS-Tracker zu deaktivieren halten Sie den Aktivierungsschlüssel zweimal kurz an die Oberseite des GPS-Trackers, bis die grüne LED langsam blinkt. Das Gerät reagiert erst wieder, sobald es aktiviert wurde.

Angaben zur Konformitätserklärung



Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien. Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.tipronet.net.

Reinigung und Entsorgung



Schalten Sie das Gerät zur Reinigung immer aus. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, antistatischen Reinigungstuch ohne chemische Reinigungsmittel. Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. **Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.**

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**

Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/ Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien / Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistungsdauer beträgt in Deutschland zwei Jahre, beginnend mit dem Tag, an dem das Produkt erworben wurde. Weist das Gerät bei normalem Gebrauch Fehlfunktionen auf, kann innerhalb dieses Zeitraums eine Reparatur vom Hersteller übernommen werden. Sobald die Gewährleistungsdauer vorüber ist, müssen die Kosten jedweder Reparatur- und Serviceleistungen vom Kunden übernommen werden.

Die folgenden Fälle beschreiben einige Ausnahmesituationen in denen die Gewährleistung vollständig verfällt:

- Das Gerät wird umgebaut, zerlegt, beschädigt oder anders als in dieser Anleitung beschrieben verwendet.
- Umwelteinüsse, wie Erdbeben oder Gewitter, beschädigen das Gerät nachweislich.
- Es werden Kabelverbindungen verwendet, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Das Gerät wird fallengelassen oder mutwillig zerstört.
- Das Gerät wird extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt.

TiProNet

Axel Tittel

Engelsdorfer Straße 396

D-04319 Leipzig

Telefon: +49 341 39285010

Fax: +49 341 39285019

Web: www.tipronet.net

E-Mail: info@tipronet.net