

TV-900

GPS-Tracker

Armbanduhr mit
Notruf-Funktion



Inhalt

Allgemeine Hinweise	3
Gerätebeschreibung	4
Einlegen der SIM-Karte	5
Aufladen des Akkus	6
Ein- und Ausschalten	4
Ortung	11
Kurzwahltasten und Telefonie	12
SOS-Funktion	13
Kontakte speichern	13
Angaben zur Konformitätserklärung	14
Reinigung und Entsorgung	14
Gewährleistung	15

Allgemeine Hinweise

1. Bitte prüfen vor der Installation Sie den Packungsinhalt auf Vollständigkeit und Zustand.
2. Starkes Anstoßen des Gerätes kann das Produkt beschädigen.
3. Das Öffnen, Zerlegen oder der Umbauen des Gerätes kann einen elektrischen Schlag auslösen. Sollten Sie das Gerät öffnen, entfällt der Anspruch auf Garantie-leistungen vollständig. Jede Fehlfunktion wird danach dem Nutzer angelastet.
4. Nutzen Sie nur Zubehör, das der Spezifikation des Produkts entspricht. Anderes Zubehör kann zum Defekte oder sogar Feuer verursachen.

Benutzen Sie dieses Produkt ausschließlich wie in diesem Handbuch oder von Ihrem Fachhändler beschrieben.

Voraussetzung für die Ortung ist ein anliegendes GPS-Signal, welches im Freien generell verfügbar ist. In Gebäuden, unter Brücken oder in dicht bebauten Umgebungen ist der GPS-Empfang und somit die Ortung nur eingeschränkt bzw. nicht möglich.

Gerätebeschreibung

Ladeanschluss

SIM-Karten-
Einschub



Kurzwahl 1

Ein-/Ausschalter

Kurzwahl 2

SOS-Taste

Ein- und Ausschalten

Zum Einschalten legen Sie die SIM-Karte wie beschrieben ein und drücken Sie den Ein-/Ausschalter, bis eine Anzeige auf dem Display erscheint.

Zum Ausschalten entnehmen Sie die SIM-Karte und halten den Ein-/Ausschalter gedrückt, bis eine entsprechende Anzeige erscheint und sich das Gerät ausschaltet.

Einlegen der SIM-Karte

Zur Verwendung des GPS-Trackers muss eine aktive SIM-Karte (Micro-SIM) mit ausreichendem Guthaben eingelegt werden. Vor dem Einlegen der SIM-Karte ist der PIN bzw. die PIN-Nutzung zu deaktivieren. Legen Sie die SIM-Karte dazu in ein Mobiltelefon ein und entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. schalten Sie die PIN-Nutzung ab.

Zum Einlegen der SIM-Karte öffnen Sie die Abdeckung auf der linken Seite der Uhr. Schieben Sie die SIM-Karte nun wie abgebildet in den dafür vorgesehenen Einschub und schließen Sie die Abdeckung wieder.



Aufladen des Akkus

Der Akku muss stets ausreichend geladen sein, um die Funktion des GPS-Trackers sicherzustellen. Zum Aufladen öffnen Sie die Schutzabdeckung auf der linken Seite des GPS-Trackers und schließen das mitgelieferte USB-Kabel an. Stecken Sie den Stecker in einen Computer oder mit dem Adapter in eine Steckdose und der Aufladevorgang beginnt umgehend.

Der Akkustand wird auf dem Display im rechten oberen Bereich angezeigt.

Achtung: Bitte beachten Sie, den Akku nicht tiefentladen zu lassen. Das verkürzt die Lebenszeit des Akkus und beeinträchtigt die Leistung des Trackers.

TRACKERBOX

DAS ORTUNGSPORTAL



Fertig! Ich habe Zugang zum Trackerbox-Portal und kann dort alle Einstellungen vornehmen.

Ohne Trackerbox können Sie Ihr Gerät per SMS konfigurieren.

Vorteile der Trackerbox:

- Einfache Geräteverwaltung
- Aktuelle Positionsbestimmung in Echtzeit
- Nachvollziehen von Routen
- Stets aktuelles Kartenmaterial
- Virtuelle Zäune mit Alarm-Funktion (Geo-Fence)
- Keine Softwareinstallation notwendig
- Kompetenter deutscher Support bei Fragen

Bestellung und Infos auf www.trackerbox.net

SMS Befehle

Zeitzone einstellen

Um die Zeitzone einzustellen senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

pw,123456,lz,0,1#

Hinweis: lz = „LZ“ in Kleinbuchstaben, 0 ist die Ziffer „Null“ (nicht der Buchstabe „o“), 1 entspricht der Zeitzone (z.B. 1 für Winterzeit, 2 für Sommerzeit)

Ortung

Um die Position des GPS-Trackers zu ermitteln senden Sie eine SMS mit folgendem Text an die Telefonnummer der SIM-Karte, die eingelegt wurde:

```
pw,123456,url#
```

Sie erhalten daraufhin eine SMS mit einem Google-Maps-Link, den Sie in Ihrem SmartPhone antippen können und direkt zur Kartendarstellung gelangen.

Regelmäßige Ortung

Für ein regelmäßiges Tracking Nutzen Sie einfach unser Ortungsportal Trackerbox. Loggen Sie sich ein und verfolgen Sie die Position des GPS-Trackers direkt im Web-Browser oder Smartphone, ohne zusätzliche Software.

Kurzwahltasten und Telefonie

Die erste Kurzwahltaste entspricht der SOS-Rufnummer 1, die zweite Kurzwahltaste entspricht der SOS-Rufnummer 3.

Drücken Sie die entsprechende Taste für 3 Sekunden, um den gewünschten Teilnehmer anzurufen.

Um ein aktives Telefonat zu beenden, drücken Sie den Ein-/Ausshalter.

SOS-Funktion

Beim Druck der SOS-Taste werden bis zu 3 Telefonnummern der Reihe nach angerufen. Ist ein Teilnehmer nicht erreichbar, wird der nächste in der Liste kontaktiert. Die SOS-Nummern erhalten ebenfalls eine SMS mit der Position der Uhr.

Kontakte speichern

Die Telefonnummern für die SOS-Funktion werden per SMS (siehe unten) oder über die Einstellungsoberfläche im „Trackerbox“-Portal hinterlegt.

SMS-Einstellung: Senden Sie folgenden Text mit Ihren gewünschten Notfall-Rufnummern an die Uhr

```
pw,123456,sos,nummer1,nummer2,nummer3#
```

z.B. pw,123456,sos,+4917012345,+49151123456,#

Angaben zur Konformitätserklärung



Dieses Gerät ist CE-konform und erfüllt die erforderlichen europäischen Richtlinien. Eine Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Internetseite unter www.tipronet.net.

Reinigung und Entsorgung



Schalten Sie das Gerät zur Reinigung immer aus. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, antistatischen Reinigungstuch ohne chemische Reinigungsmittel. Elektronische Altgeräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer, so entsorgen Sie es nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen bei den kommunalen Sammelstellen. **Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.**

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (**Batterieverordnung**) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus verpflichtet; **eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!**

Schadstoffhaltige Batterien/ Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind **Cd** = Cadmium, **Hg** = Quecksilber, **Pb** = Blei. Ihre verbrauchten Batterien/ Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien / Akkus verkauft werden!

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Gewährleistung

Die gesetzliche Gewährleistungsdauer beträgt in Deutschland zwei Jahre, beginnend mit dem Tag, an dem das Produkt erworben wurde. Weist das Gerät bei normalem Gebrauch Fehlfunktionen auf, kann innerhalb dieses Zeitraums eine Reparatur vom Hersteller übernommen werden. Sobald die Gewährleistungsdauer vorüber ist, müssen die Kosten jedweder Reparatur- und Serviceleistungen vom Kunden übernommen werden.

Die folgenden Fälle beschreiben einige Ausnahmesituationen in denen die Gewährleistung vollständig verfällt:

- Das Gerät wird umgebaut, zerlegt, beschädigt oder anders als in dieser Anleitung beschrieben verwendet.
- Umwelteinüsse, wie Erdbeben oder Gewitter, beschädigen das Gerät nachweislich.
- Es werden Kabelverbindungen verwendet, die nicht vom Hersteller empfohlen wurden.
- Das Gerät wird fallengelassen oder mutwillig zerstört.
- Das Gerät wird extremer Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetzt.

TiProNet

Axel Tittel

Engelsdorfer Straße 396

D-04319 Leipzig

Telefon: +49 341 39285010

Fax: +49 341 39285019

Web: www.tipronet.net

E-Mail: info@tipronet.net