

## Quick Start Guide



### TiProNet

Axel Tittel

Engelsdorfer Straße 396

D-04319 Leipzig

Telefon: +49 341 39285010

Fax: +49 341 39285019

Web: [www.tipronet.net](http://www.tipronet.net)

E-Mail: [info@tipronet.net](mailto:info@tipronet.net)

## Einlegen der SIM-Karte

Bitte entfernen Sie die PIN-Nummer bzw. deaktivieren Sie die PIN-Abfrage der SIM-Karte. Legen Sie dazu die SIM-Karte in ein Telefon ein und Schalten Sie die PIN-Abfrage in den Telefoneinstellungen aus.

Zum Einlegen der SIM-Karte lösen Sie die beiden Schrauben auf der Rückseite des Gerätes und öffnen die Gehäuseabdeckung. Als Hilfsmittel lassen sich flache, stabile Gegenstände verwenden, z.B. ein kleines Messer.

Schieben Sie anschließend die SIM-Karte dem Aufdruck auf der Platine entsprechend in die Halterung. Verschließen Sie das Gehäuse anschließend wieder.

## Einbau-Ort

Der GPS-Tracker kann überall im Fahrzeug verdeckt oder sichtbar eingebaut werden, wo er nicht durch metallene Gegenstände überdeckt wird.

## Anschluss des GV75 an das Fahrzeug

Es gibt 8 Kabel am GV75. Diese beinhalten die Verbindung zur Stromversorgung, Zündungseingang, Digital-Eingang, Digital-Ausgang, TXD, RXD usw. In der folgenden Tabelle Sehen Sie, die Belegung der einzelnen Kabel.

Kabel-Farbe	Beschreibung	Anschluss
Rot	VIN (Spannungseingang)	Dauerplus*
Schwarz	GND (Masse)	Masse*
Weiß	IGN (Zündung)	Zündplus*

\* erforderlich

Gelb	Digital-Eingang	Negativer Auslöser
Grün	Digital-Ausgang	Niederspannung 150 mA max
Blau	Digital-Ausgang	Niederspannung 150 mA max mit Sperre
Violett	TXD	
Grau	RXD	